



## HURTIGGUIDE FOR EGI DOMOS2 KONTROLLPANEL, 40280 ET ROMS LYDSYSTEM

**OBS !** Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge.  
Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen.

### Installasjon og innstilling.

#### Stille inn språk:

- Trykk **MENY** til display viser **VARIOS** og trykk **OK / +**
- Trykk **MENY** til display viser **AJUSTES**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjons meny
- Trykk **MENY** til display viser **IdIOMA**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek og trykk så **OK / +** til display viser **ENGLISH**
- Vent noen sekunder, og display vil gå ut av installasjon smeny

#### Søke og lagre radio stasjoner:

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
- Trykk **OK / +** til display viser **PROG L**
- Trykk **MENY** til display viser **SEARCH**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek. Radioen søker til første tilgjengelige stasjon (Reperer dette punktet hvis dette ikke er ønsket stasjon)
- For å lagre stasjon, trykk **MENY** til display viser **SAVE**
- Trykk **OK / +** eller **OFF / -** til ønsket kanalnummer (1-9), blinker i display
- Hold **OK / +** inne til display viser **SAVED**. Trykk **EXIT MENY**
- Gjenta fra første punkt for å stille inn flere radiokanler



### Bruk og betjening

#### Grunnleggende funksjoner:

- Slå på panel: Trykk **OK / +**
  - Slå av panel: Hold inne **OFF / -** i 2 sek
  - Volum opp: Trykk, eller hold inne **OK / +**
  - Volum ned: Trykk på **OFF / -**
- OBS !** Holdes **OFF / -** inne for å få volum ned, vil panelet slå seg av.

#### Lytte på radio:

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
- Trykk **OK / +** til display viser **PROG L**

#### Valg av forhåndsinnstilt radiokanal

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
- Trykk **MENY** til display viser **PRESET 1..9**
- Trykk **OK / +** til du får ønsket stasjon 1..9 (Det forutsettes at kanalene er lagret på forhånd)

#### Valg av lydkilde:

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
  - Velg med **OK / +** for å velge **PROG L** , **PROG 1\*** , **PROG 2\*** eller **PROG 3\***
- PROG L** = Radio.  
**PROG 1\*** - **PROG 3\*** = Audiokanal 1-3 gir ekstern lyd fra CD/MP3/PC m. m.  
\* Krever tilkoblingspanel 40070, 40140 eller 40200

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, [www.egiaudio.no](http://www.egiaudio.no)  
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk

**NB !** Klokke, calling, babysitter og noen andre funksjoner krever sentralutstyr.  
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når systemet er koblet som "Et rom lydsystem."