



HURTIGGUIDE FOR EGI DOMOS2 KONTROLLPANEL, 40240 ET ROMS LYDSYSTEM

**OBS ! Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge.
Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen.**

Installasjon og innstilling.

Stille inn språk:

- Trykk **MENY** til display viser **AJu**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjons meny
- Trykk **MENY** til display viser **LEng**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek og trykk så **OK / +** til display viser **EnGL**
- Vent noen sekunder, og display vil gå ut av installasjons meny

Søke og lagre radio stasjoner:

- Trykk **MENY** til display viser **Aud** og trykk **OK / +**
- Trykk **OK / +** til display viser **Pr.- L**
- Trykk **MENY** til display viser **ScAn**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek. Radioen søker til første tilgjengelige stasjon (Repeteer dette punktet hvis dette ikke er ønsket stasjon)
- For å lagre stasjon, trykk **MENY** til display viser **SAuE-**
- Trykk **OK / +** eller **OFF / -** til ønsket preset / kanalnummer (u1-u9), blinker i display
- Hold **OK / +** inne til display viser **Aud**. Radiostasjonen er da lagret på angitt kanalnummer
- Gjenta fra første punkt for å stille inn flere radiokanaler



Bruk og betjening

Grunnleggende funksjoner:

- Slå på panel: Trykk **OK / +**
 - Slå av panel: Hold inne **OFF / -** i 2 sek
 - Volum opp: Trykk, eller hold inne **OK / +**
 - Volum ned: Trykk på **OFF / -**
- OBS ! Holdes OFF / - inne for å få volum ned, vil panelet slå seg av.**

Lytte på radio:

- Trykk **MENY** til display viser **Aud** og trykk **OK / +**
- Trykk **OK / +** til display viser **Pr.- L**

Valg av forhåndsinnstilt radiokanal

- Trykk **MENY** til display viser **Aud** og trykk **OK / +**
- Trykk **MENY** til display viser **n .- 1..9**
- Trykk **OK / +** til du får ønsket stasjon 1..9 (Det forutsettes at kanalene er lagret på forhånd)

Valg av lydkilde:

- Trykk **MENY** til display viser **Aud** og trykk **OK / +**
 - Velg med **OK / +** for å velge **Pr.- L** , **Pr.- 1*** , **Pr.- 2*** eller **Pr.- 3***
- Pr.- L** = Radio.
Pr.- 1* - **Pr.- 3*** = Audiokanal 1-3 gir ekstern lyd fra CD/MP3/PC m. m.
* Krever tilkoblingspanel 40070, 40140 eller 40200

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, www.egiaudio.no
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk

**NB ! Klokke, calling, babysitter og noen andre funksjoner krever sentralutstyr.
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når systemet er koblet som "Et rom lydsystem."**