


## Radio for et rom + Audio inngang - 40240, 40260, 40280-40140 + 3006



### Forklaring:

Med denne oppkoblingen blir inngang på AUX panel (40140) "audiokanal 1" i kontrollpanel.

Ønskes det å legge AUX på "audiokanal 2" skal klemmer 6 og 7 på kontrollpanel benyttes (i stedet for 4 og 5 som vist her).

Ønskes det å legge AUX på "audiokanal 3" skal klemmer 8 og 9 på kontrollpanel benyttes (i stedet for 4 og 5 som vist her).

FM tuner i kontrollpanel ligger på "audiokanal L" (L=Lokal). Her er det tilgjengelig inntil 9 forhåndsinnstillinger av radiostasjoner.

Hodetelefon kan plugges inn i egen kontakt på AUX panel. Lyd i høyttaler kobles automatisk ut når hodetelefon er tilkoblet. Alle vanlige hodetelefoner kan benyttes (f.eks. hodetelefon/ øreplugg for MP3-spiller).