



NB! Sett inn 100 ohm motstand mellom klemme 3 () og klemme til ringeknapp () på kabel mellom interface 40410 og Fermax porttelefon

Programering av EGi porttelefon interface 40410 mot FERMAX porttelefon City Line

- Sett "jumper" i posisjon nr.2
- Trykk inn Setup/Meny knappen og hold den inne til display begynner å blinke.
- Trykk så på Setup/Meny knappen til display viser t og et tall
- Trykk så på + knappen til display viser : t 6
- Trykk tilslutt på Setup/Meny knappen 1 gang. Enheten er nå programert.

www.egiaudio.no